

FICHA TÉCNICA PLANCHA A VAPOR

INFORMACION DEL PRODUCTO

NOMBRE: PLANCHA A VAPOR

DESCRIPCIÓN Y FUNCIONALIDAD: Plancha de vapor portátil, vertical, eficiente y fácil de manejar. Incluye cepillo quita pelusas, removible.

ESPECIFICACIONES TECNICAS

FRECUENCIA:	50/60 HZ	VISTA DEL PRODUCTO 
POTENCIA	1300 W	
VOLTAGE	220-240V / 110-120V	
CAPACIDAD	140 ml	
TIEMPO DE TRABAJO	7 MINUTOS CONTINUOS.	

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD:

- Cuando el aparato este caliente agárrelo solo por el mango
- Nunca coloque sus manos sobre el vaporizador o sobre las partes metálicas calientes.
- No debe abrir la abertura de llenado del depósito de agua mientras la plancha esté en uso. Quite el enchufe de la toma de corriente y permita que el dispositivo se enfríe por completo.
- Nunca planche la ropa mientras la lleva puesta.
- En ninguna circunstancia debe utilizar el aparato si muestra signos visibles de daños, por ejemplo, si se ha caído o gotea agua.
- Guarde el aparato solo cuando se halla enfriado.
- Use solo las temperaturas de planchado indicadas en las instrucciones de cuidado del material o las adecuadas para este. De lo contrario, podrías dañar los textiles. En caso de que las instrucciones de cuidado no se den o se desconozcan, comience con la configuración de temperatura más baja.
- Nunca doble, ni aplaste el cable de corriente, ni que entre en contacto con superficies calientes.
- Después de cada uso, antes de limpiar el aparato y cuando vuelva a llenarlo de agua, retire el enchufe de la toma de corriente.
- Desenrolle completamente el cable de corriente antes de encender el aparato y no utilice cable de extensión.
- NO exponga el aparato a la húmeda y no lo use al aire libre.
- Se puede utilizar en ropa, sofás, cortinas, mantas u otros textiles para el hogar.

ANTES DEL PRIMER USO:

- Retire todas las etiquetas adhesivas y las láminas protectoras de la plancha a vapor.
- En el primer calentamiento del aparato, se puede generar un pequeño volumen de humo y olor, causado por residuos de producción. Esto es completamente normal y no es peligroso. Proporcione ventilación suficiente, por ejemplo, abra una ventana.

DESCRIPCIÓN PARTES DEL PRODUCTO:

1. TANQUE DE AGUA
2. CEPILLO DE PELUSA
3. PLIEGUES
4. INTERRUPTOR DE VAPOR
5. INDICADOR



INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

1. **Tomar el agua:** quitar el tanque de agua, abrir la parte superior del tanque y llenar con el agua (purificada o agua hervida fría), luego sellar la tapa correctamente y poner el tanque de agua nuevamente en su posición.
Como muestra la imagen.



2. **Encender:** Conectar a la energía, de este modo el indicador se enciende. Después de unos 30 segundos se apaga, lo que indica que se ha alcanzado la temperatura para el vapor, luego se debe presionar el botón de vapor para empezar.
3. **Planchado de la ropa:** Colgar la ropa, comenzar a aplanar desde la parte superior, presionar el botón de vapor y luego mover la boquilla hacia arriba y hacia abajo.
4. **Accesorio:** El cepillo de pelusa o Creaser se conecta a la boquilla de vapor, tiene múltiples funciones como eliminación de piezas de lana o hilo entre otros. Como muestra la imagen.



¡ATENCIÓN!

1. Coloque el vaporizador de ropa en el escritorio para que se enfríe después de usarlo.
2. Enchufe y encienda la unidad
3. Después de que la luz de encendido se apague, sostener el botón de vapor, ya podrá usar esta función.
4. Empaque después de que el vaporizador de ropa se enfríe.

INFORMACIÓN

- Si las instrucciones de cuidado en la prenda no permiten planchar, no debe usar la combinación de tela y cepillo de lana. Si lo hace, la prenda podría dañarse permanentemente.
- No use el aparato en cuero, terciopelo, muebles impregnados o materiales sensibles al vapor. Si lo hace, el material podría dañarse.

ATENCIÓN

- Nunca llene el tanque de agua con sustancias químicas, agentes de limpieza o fluidos que no sean agua de red.
- No use agua químicamente destilada. Esto dañaría irreparablemente el aparato.