



PS Plus
S O L U T I O N S

PICATODO ELECTRIC CHOPPER

MANUAL DE USO USER MANUAL

PS Plus
S O L U T I O N S



ESPAÑOL

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR. GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES PARA FUTURAS REFERENCIAS

ADVERTENCIA:
Para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica o lesiones personales graves, leer detalladamente el presente manual de uso.

- Mantenga el producto fuera del alcance de niños y mascotas. Adicionalmente, tomar precauciones adicionales cuando se usa este aparato cerca de niños.
- Asegúrese siempre de que el producto esté desconectado del tomacorriente y que todas las partes se detengan antes de armarlo, desarmarlo, reubicarlo o limpiarlo.
- No deje el producto desatendido mientras esté en uso. Siempre desconecte el producto del toma de corriente cuando no esté en uso.
- No exponga el motor de aparato a agua u otros líquidos.
- Evite que el cabello, las manos, los dedos o cualquier otra parte del cuerpo entren en contacto con las partes móviles mientras el producto está en funcionamiento.
- Mantenga las manos y utensilios lejos de las cuchillas en movimiento mientras opera el producto. Se puede usar un raspador, pero solo cuando el producto no está funcionando.
- Mantenga el cable de conexión eléctrica y el producto lejos de superficies calientes.
- Las cuchillas son afiladas. Operar el producto con cuidado.
- Nunca coloque las cuchillas de corte en la base sin antes colocar el tazón correctamente en su lugar.
- Asegúrese siempre de que la cubierta esté asegurada en su lugar antes de operar el producto.
- No intente vencer el mecanismo de bloqueo de la cubierta.
- No conecte ni desconecte el producto desde el tomacorriente con las manos mojadas.
- Para desconectarse del toma de corriente, asegúrese de que el producto esté apagado y luego tire directamente del enchufe, pero solo cuando el cable de alimentación.
- No ejerza presión sobre el cable de alimentación donde se conecta al producto, ya que el cable de alimentación podría deteriorarse y romperse.
- No opere el producto si tiene el cable de alimentación dañado o cortado, si los cables están expuestos o si la carcasa del motor se cae o se expone al agua. Este producto no tiene piezas reparables por el usuario.
- No intente examinar o repararlo por usted mismo. Solo personal de servicio calificado debe realizar cualquier servicio; lleve el producto al centro de servicio autorizado.

PRECAUCIÓN
Para reducir el riesgo de lesiones personales o daños al producto, tener en cuenta:

- Este producto está diseñado para uso doméstico. No para uso comercial o industrial para alimentos.
- No utilice el producto al aire libre ni para ningún otro propósito diferente para el cual fue fabricado.
- Coloque siempre el producto sobre una superficie plana, nivelada y estable.
- No permita que el cable de alimentación cuelgue (por ejemplo, sobre el borde de una mesa o mostrador) donde pueda tropezarse o tirarse.

INSTRUCCIONES ESPECIALES

- Se proporciona un cable de alimentación corto para reducir el riesgo de enredarse o tropezarse con un cable más largo.
- No se recomienda usar un cable de extensión con este producto, pero si se debe usar uno:
 - La clasificación eléctrica marcada debe ser la misma a la indicada en el producto.
 - Aregle el cable de extensión de manera que no caiga sobre la encimera o la mesa donde pueda tropezarse o tirarse.

ADVERTENCIA:
Este producto está equipado con un enchufe polarizado (una cuchilla es más ancha que la otra cuchilla) para reducir el riesgo de descarga eléctrica. Esta es una característica de seguridad. El enchufe encajará en una salida polarizada de una sola manera. Si no puede insertar el enchufe en el tomacorriente, intente invertir el enchufe. Si el enchufe aún no encaja, contacte a un electricista calificado. Nunca use el enchufe con un cable de extensión a menos que pueda insertarlo completamente en el cable de extensión. No altere el enchufe. No intente anular el propósito de seguridad del enchufe polarizado.



ANTES DEL PRIMER USO

- Retire el embalaje de las piezas del producto. Para retirar el recipiente de la base, gire el recipiente en sentido de las manecillas del reloj.
 - Lave la tapa, el recipiente y las aspas con agua tibia y jabón. Enjuague y deje secar.
- NOTA: El recipiente puede ser un poco difícil de quitar cuando el producto es nuevo. Para facilitar la extracción, coloque la base de costado sobre una superficie blanda y luego gire el recipiente con firmeza para retirarlo.

PARA ARMAR

- ADVERTENCIA:** Asegúrese de que el producto esté desconectado del toma corriente antes de ensamblarlo. Maneje las aspas con cuidado ya que son extremadamente afiladas. Tenga cuidado al colocar, desmontar, limpiar o almacenar las aspas.
- Asegúrese de que el producto esté desconectado del toma corriente.
 - Coloque la base sobre una superficie plana, nivelada y estable.
 - Inserte el recipiente sobre el eje metálico y gire el recipiente hacia la derecha hasta que los pestillos de seguridad del recipiente se bloqueen en la base (levantando que el recipiente se separe).
 - Fije las aspas sujetando el extremo del eje de plástico (extremo opuesto a las aspas) e insertando el eje de las aspas sobre la columna central del recipiente hasta que esté seguro.
 - Coloque la cubierta después de insertar la comida en el tazón.
- NOTA IMPORTANTE: La cubierta debe estar firmemente bloqueada en su posición antes de operar el producto. Cuando este correctamente bloqueado, la flecha inscrita en el asa de la cubierta debe alinearse con la flecha inscrita en la base (cerca del botón de encendido / pulso).

PARA USAR

- Corte la comida en trozos pequeños, según sea necesario.
- NOTA: Las verduras duras, como las zanahorias crudas, pueden requerir división para permitir un funcionamiento y movimiento suaves de las cuchillas.
- Coloque la comida en el recipiente. No llene más allá de la capacidad máxima de 1 1/2 tazas.
 - Fije y asegure suavemente la cubierta en el tazón (consulte la sección "Para ensamblar").
 - Enchufe el producto en un tomacorriente de corriente alterna estándar de 110-120 voltios.
 - Presione el botón On / Pulse para comenzar a procesar la comida.
 - Para detener el procesamiento, suelte el botón de encendido / pulso.
 - Esperar hasta que las cuchillas y el eje metálico se hayan detenido por completo antes de quitar la cubierta o cualquier contenido.
 - Desenchufe el producto de la toma de corriente cuando no esté en uso o quede desatendido.

ADVERTENCIA: El llenado excesivo del recipiente puede causar daños al producto.
AVISO: No procese carne cruda, queso, granos de café o cuadrados enteros de chocolate en este producto, ya que podría dañarlo.

CONSEJOS

- Carne picada, corte 180 g en un bloque de 20 a 25 mm y pulse por 30 segundos.
- Zanahoria, cortada en trozos 200 g en un bloque de 20 a 25 mm y pulse por 30 segundos.

NOTA: No opere el electrodoméstico continuamente por más de 30 segundos a la vez.

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

- ADVERTENCIA:** Para evitar el riesgo de descarga eléctrica, asegúrese siempre de que el producto esté desconectado del toma corriente eléctrico antes de armarlo, desarmarlo, reubicarlo, repararlo o limpiarlo.
- Manipule las aspas con cuidado, ya que son extremadamente afiladas. Tenga cuidado al colocar, desmontar, limpiar o almacenar las aspas.
 - Limpie siempre el producto inmediatamente después de cada uso.
 - Lave la tapa, el recipiente y las aspas con agua tibia y jabón; enjuague y deje secar.
 - Limpie la base limpiándola con un paño húmedo. Para evitar daños al producto, no sumerja la base en agua u otros líquidos.
 - Para evitar daños al producto, no use limpiadores abrasivos o estropajos para limpiar las partes del producto.
 - Vuelva a armar el producto antes de guardarlo. (Consulte la sección "Para armar").
 - Almacene el producto en un lugar fresco y seco.

ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS

Voltaje	Frecuencia	Potencia
120 VAC	50 / 60 Hz	100 W

ENGLISH

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USE. SAVE THESE INSTRUCTIONS FOR FUTURE REFERENCE

WARNING:
To reduce the risk of fire, electric shock, or serious personal injury, read this user manual carefully.

- Keep the product out of the reach of children and pets. Additionally, take extra precautions when using this appliance near children.
 - Always make sure the product is unplugged from the power outlet and all parts have stopped before assembling, disassembling, relocating, or cleaning.
 - Do not leave the product unattended while it is in use. Always unplug the product from the wall outlet when not in use.
 - Do not expose the appliance motor to water or other liquids.
 - Prevent hair, hands, fingers or any other part of the body from coming into contact with moving parts while the product is in operation.
 - Keep hands and utensils away from moving blades while operating product. A scraper can be used, but only when the product is not working.
 - Keep the power cord and the product away from hot surfaces.
 - The blades are sharp. Operate the product with care.
 - Never place the cutting blades on the base without first placing the bowl properly in place.
 - Always make sure the cover is locked in place before operating the product.
 - Do not try to defeat the cover's locking mechanism.
 - Do not plug or unplug the product from the outlet with wet hands.
- To disconnect from the power outlet, make sure the product is turned off, and then pull directly on the plug; do not pull on the power cord.
- Do not put pressure on the power cord where it connects to the product, as this may cause the power cord to deteriorate and break.
 - Do not operate the product if the power cord is damaged or cut, the cords are exposed, or the motor housing is dropped or exposed to water. This product has no user-serviceable parts. Do not try to examine or repair it yourself. Only qualified service personnel should perform any service; take the product to the authorized service center.

CAUTION:
To reduce the risk of personal injury or product damage, look:

- This product is designed for home use. Not for commercial or industrial food use.
 - Do not use the product outdoors or for any purpose other than that for which it was manufactured.
- A) The electrical rating marked must be the same as that indicated on the product.
B) Arrange the extension cord so that it will not drape over the counter or tabletop where it can be tripped over or tripped over.

SPECIALS INSTRUCTIONS :

- A short power-supply cord is provided to reduce the risk resulting from becoming entangled in or tripping over a longer cord.
- Using an extension cord with this product is not recommended, but if one must be used
 - The electrical rating marked must be the same as that indicated on the product.
 - Arrange the extension cord so that it will not drape over the counter or tabletop where it can be tripped over or tripped over.

WARNING:
This product is equipped with a polarized plug (one blade is wider than the other blade) to reduce the risk of electric shock. This is a safety feature. The plug will fit in a polarized outlet only one way. If you cannot insert the plug into the outlet, try reversing the plug. If the plug still does not fit, contact a qualified electrician. Never use the plug with an extension cord unless you can fully insert it into the extension cord. Do not alter the plug. Do not attempt to defeat the safety purpose of the polarized plug.

PARTS:



BEFORE FIRST USE

- Remove the packaging from the product parts. To remove the bowl from the base, turn the bowl clockwise.
- Wash lid, bowl, and blades in warm, soapy water. Rinse and let dry.

NOTE: The canister may be a bit difficult to remove when the product is new. For easy removal, lay the base on its side on a soft surface, then turn the container firmly to remove.

HOW TO ASSEMBLE

WARNING: Make sure the product is unplugged from the outlet current before assembly. Handle the blades with care as they are extremely sharp. Be careful when installing, removing, cleaning or storing the blades:

- Make sure the product is unplugged from the power outlet.
 - Place the base on a flat, level, stable surface.
 - Insert bowl onto metal spindle and rotate bowl clockwise until bowl safety latches lock into base (preventing bowl from separating).
 - Attach the blades by grasping the end of the plastic shaft (end opposite the blades) and inserting the blade shaft over the center column of the bowl until secure.
 - Put the cover on after inserting the food into the bowl.
- IMPORTANT NOTE: The cover must be firmly locked in position before operating the product. When properly locked, the arrow on the cover handle should line up with the arrow on the base (near the power/pulse button)

HOW TO USE :

- Cut food into small pieces as needed.
- NOTE: Tough vegetables, such as raw carrots, may require splitting to allow for smooth operation and movement of the blades.
- Put the food in the container. Do not fill beyond the maximum capacity of 1 1/2 cups.
- Fit and secure cover to bowl (see "To Assemble" section).
- Plug the product into a standard 110-120 volt AC outlet.
- Press the On / Pulse button to start processing the food.
- To stop processing, release the power/pulse button.
- Wait until the blades and metal shaft have come to a complete stop before removing the cover or any contents.
- Unplug the product from the wall outlet when not in use or left unattended.

WARNING: overfilling the container can cause product damage.
NOTICE: Do not process raw meat, cheese, coffee beans, or whole squares of chocolate in this product as it may damage the product.

TIPS :

- Mince meat, cut 180 g into a block of 20 to 25 mm and press for 30 seconds.
 - Carrot, cut into 200 g pieces into a 20 to 25 mm block and press for 30 seconds.
- NOTE: Do not operate the appliance continuously for more than 30 seconds at a time.

CARE AND MAINTENANCE :

- WARNING:**
- To avoid the risk of electrical shock, always make sure the product is unplugged from the electrical outlet before assembling, disassembling, relocating, repairing, or cleaning.
 - Handle blades with care as they are extremely sharp. Be careful when installing, removing, cleaning or storing the blades.
 - Always clean the product immediately after each use.
 - Wash the lid, bowl and blades with warm soapy water; rinse and let dry.
 - Clean the base by wiping it with a damp cloth. To avoid product damage, do not immerse the base in water or other liquids.
 - To avoid product damage, do not use abrasive cleaners or scouring pads to clean product parts.
 - Reassemble the product before putting it away. (See "To Assemble" section.)
 - Store product in a cool, dry place.

ELECTRIC SPECIFICATIONS :

Voltage	Frequency	Potencia
120 VAC	50 / 60 Hz	100 W